



記号	名称
ELB	漏電遮断器
HLS	過熱防止器
S1	運転・停止スイッチ
THS	温度調節器
PL1	安全回路ランプ
PL2	運転ランプ
PL3	不着火ランプ
AFD	炎検出器
OV	電磁弁
IG	点火トランス
BM	バーナモータ
MC	電磁接触器
OCR	過負荷保護装置
BC	燃烧安全制御装置
ES	地震感知器 (オプション)

注 記

1. 地震感知器を使用する場合には、ジャンパ線を取り外し、点線の様に接続して下さい。

AWH/AWS-501A~2001A	日付	2016.02.18	製図	鈴木
	尺度	~	担当	杉本
図面名 オートカン 電気結線図	図面	第三角法	校閲	小林
	図番	468767		

ネポン株式会社