



記号	名称
ELB	漏電しゃ断器
MSF	電磁開閉器
OCR	過負荷保護装置 (サーマルリレー)
FM	送風機電動機
LM	旋回モータ
SW	Hi-Lo切換スイッチ
—○—	端子台

注記

- 1) 電源配電盤には、漏電しゃ断器を必ず取付けて下さい。
- 2) 本図の破線部分は、現地施工して下さい。
外部入力運転の場合は、端子台の①-②番間の短絡線を外してから無電圧接点を接続してください。
ただし、外部入力運転用の24時間タイムスイッチやサーモスタットは別売品です。
- 3) ネボンダイレクトファンの複数台を連動運転する場合は、電気結線図(図番 344182)を参照してください。
- 4) アースは必ずつないで下さい。
- 5) 雷発生時は、電源配電盤の電源コードを外して下さい。

ネボンダイレクトファン	日付	03.08.14	製図	水
	尺度	~	担当	水
図面名 DFN-102TE 電気結線図	図法	第三角法	校閲	川
	図番	460673		

ネボン株式会社