



記号	名称
ELB	漏電遮断器
MB	モーターブレーカー
FM	送風機電動機

注記

1. モーター保護のためモーターブレーカーを使用してください。
2. モーターブレーカーは定格電流に合わせて設定してください。
3. モーターブレーカーは製品1台ごとに取り付けてください。
4. 本図の破線は、現地施工してください。
5. アースは必ずつないで下さい。
6. 雷発生時は、電源配電盤の電源コードを外して下さい。
7. NVF-350TMは60Hz専用です。

ネポンVファン NVF-350T NVF-350TM	日付	2016/6/14	製図	石合
	尺度	NOT	担当	石合
図面名 電気結線図	図法	~	校閲	12/2
	図番	4 6 8 8 5 7		

**ネポン株式会社**