



記号	名称
ELB	漏電遮断器
HLS	過熱防止器
S1	運転・停止スイッチ
THS	温度調節器
PL1	安全回路ランプ
PL2	運転ランプ
PL3	不着火ランプ
AFD	炎検出器
OV	電磁弁
IG	点火トランス
BM	バーナモータ
BC	燃烧安全制御装置
ES	地震感知器 (オプション)

### 注記

- 地震感知器を使用する場合には、ジャンパ線を取り外し、点線の様に接続して下さい。

AWH/AWS-501SA~901SA	日付	2016.02.18	製図	鈴木
	尺度	~	担当	杉本
図面名 オートカン 電気結線図	図面	第三角法	校閲	小林 (印)
	図番	468768		

**ネポニ株式会社**