


記号	名称
ELB	漏電遮断器
INV	インバータ
FC	ファンコントローラ
T1	サーミスタ (出湯)
T3	サーミスタ (還湯)
T6	サーミスタ (ハイリミット)
T7	サーミスタ (缶水)
ES	地震感知器
PS1	圧力スイッチ (低水位遮断器)
PS2	圧力スイッチ (給水スイッチ)
LS	過熱防止器
SV	水電磁弁 (補給水)
IG	イグナイタ
PV1, 2	パイロット遮断弁
MV1, 2	メイン遮断弁
Z1, Z2	雷サージ吸収器
FR	フュームロッド
BF	逆火センサ
X	リレー (運転連動用)



- 注記**
- リモコン・補助BOX／電動弁・熱交セットは別売品です。
 - 各無電圧接点 (一括警報・運転連動・バーナ運転連動) は、100V A (抵抗負荷) 以下でご使用ください。
 - この結線図は、電源OFFで正常状態の停止中 (缶水満水時) を示しています。

SBM-100	日付	2020.12.22	製図	鈴木
	尺度	~	担当	岡田
電気結線図	図面名	図面	第三角法	校閲
	図番	470539A		

ネポン株式会社